



TITRE :	INSTRUCTION D'UTILISATION DES VANNES PARKING PL ET STOCKAGE ACML		
REFERENCE :	TECH-INS-001	INDICE :	1
TYPE :	Instruction	DATE :	22/09/2015

OBJET DE LA MODIFICATION : Référence de l'ancienne version :	REDACTEUR	APPROBATEUR
	Marjorie ROUSSEAU Technicienne Environnement	David BONNEAU (09/10/2015) Responsable QHSE
Date d'application :	09/10/2015	

I. UTILISATION NORMALE

Sur le réseau pluvial, les vannes 3, 4 et 5 doivent restées ouvertes, les eaux pluviales vont vers les puisards. La vanne 2 doit être fermée.

Sur le réseau eaux usées, la vanne 1 est fermée, à manœuvrer régulièrement en temps de pluie.

II. UTILISATION EN CAS DE POLLUTION SUR LE PARKING PL (POIDS LOURDS)

Sur le réseau pluvial, il faut fermer les vannes 3, 4 et 5.

Il faut ouvrir la vanne 2 sur le réseau eaux usées.

Sur le réseau eaux usées, la vanne 1 est fermée.

III. UTILISATION EN CAS DE FUITE AU NIVEAU DU STOCKAGE ACML (Aliment Composé Mélassé Liquide)

Laisser la vanne 1 fermée et pompage à l'intérieur des murs.

Remarque : la clé pour ouvrir et fermer les vannes est accrochée sur la rétention du stockage ACML

